

Fonte de energia estacionária Módulo transformador MOVITRANS[®] TAS10A

GC430000

Edição 09/2004 11306947 / PT

Instruções de Operação






Índice









2	Intori	maçoes de segurança	6
3	Insta	lação	7
	3.1	Tipo de designação, etiqueta de características e fornecimento	
	3.2	Estrutura da unidade de tamanho 2 (TAS10A040)	9
	3.3	Estrutura da unidade de tamanho 4 (TAS10A160)	. 10
	3.4	Barras condutoras de ligação para as unidades do tamanho 4 (TAS10A160 e TPS10A160)	. 11
	3.5	Instruções de montagem e de instalação	. 12
	3.6	Instalação em conformidade UL	. 14
	3.7	Esquema de ligações para as unidades do tamanho 2 (TAS10A040)	. 15
	3.8	Esquema de ligações para as unidades do tamanho 4 (TAS10A160)	. 16
	3.9	Esquema de ligações para instalação de um condutor de linha no TAS10A040	. 18
	3.10	Esquemas de ligações para ligar os condutores de linha ao TAS10A160	. 19
	3.11	Instalação dos condensadores de compensação no TAS10A	
4	Oper	ação e Assistência	. 30
	4.1	Serviço de assistência da SEW	. 30
5	Infor	nação Técnica	31
	5.1	Informação geral	
	5.2	Dados da unidade	
	5.3	Condensadores de compensação	
	5.4	Dimensões	

6 Índice......34







1 Notas importantes

Instruções de segurança e de advertência Siga sempre as instruções de segurança e de advertência contidas neste manual!



Perigo mecânico.

Possíveis consequências: danos graves ou fatais.



Situação perigosa.

Possíveis consequências: danos ligeiros.



Situação crítica.

Possíveis consequências: danos no accionamento ou no meio ambiente.



Conselhos e informações úteis.



Para um funcionamento sem falhas e para manter o direito à garantia, é necessário ter sempre em atenção e seguir as informações destas instruções de operação. Por isso, leia atentamente as instruções de operação antes de trabalhar com a unidade!

As instruções de operação contêm informações importantes relativas à assistência técnica e devem, por isso, ser guardadas junto à unidade.

Uso recomendado



O módulo transformador MOVITRANS $^{\circledR}$ TAS10A é uma unidade destinada a ser utilizada em sistemas comerciais e industriais para operar sistemas de transmissão de energia sem contacto. O MOVITRANS $^{\circledR}$ TAS10A só pode ser colocado em funcionamento em conjunto com o conversor estacionário MOVITRANS $^{\circledR}$ TPS10A.

O módulo transformador MOVITRANS[®] TAS10A é destinado a ser instalado de forma estacionária em quadros eléctricos. Todas as instruções referentes à informação técnica e às condições admissíveis de funcionamento da unidade devem ser rigorosamente cumpridas.


É proibido colocar o aparelho em funcionamento (início da utilização correcta) antes de garantir que a máquina respeita a Directiva EMC 89/336/CEE e que o produto final está em conformidade com a Directiva para Máquinas 89/392/CEE (respeitar a norma EN 60204).

Durante a instalação, colocação em funcionamento e operação de sistemas de transmissão de energia sem contacto por indução na **área industrial**, devem ser seguidas a regulamentação e, em particular a regra B11 "Campos electromagnéticos" da Associação Profissional (Berufsgenossenschaft, BG).





Ambiente de utilização



medidas expressas para as tornar possíveis:


Uso em áreas expostas a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases, vapores, pós, radiações, etc.

As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas

Uso em aplicações não estacionárias sujeitas a vibrações mecânicas e excessos de carga de choque que estejam em desacordo com as exigências da norma EN 50178.

Reciclagem

Por favor, siga a legislação em vigor. Elimine os materiais de acordo com a sua natureza e com as normas em vigor, p. ex.:



- plástico (caixas)
- chapa
- cobre

etc.





2 Informações de segurança

Instalação e colocação em funcionamento

- Nunca instale ou coloque em funcionamento produtos danificados. Por favor, apresente uma reclamação à empresa transportadora, no caso do produto estar danificado.
- Os trabalhos de instalação, colocação em funcionamento e de assistência técnica devem ser efectuados exclusivamente por pessoal qualificado com formação em prevenção de acidentes sob observação dos regulamentos em vigor (por ex., EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160).
- Siga as respectivas instruções específicas dos aparelhos ao instalar e colocar em funcionamento os restantes componentes!



- As medidas de prevenção e os dispositivos de protecção devem estar de acordo com os regulamentos em vigor (por ex., EN 60204 ou EN 50178).
 - Medida de prevenção obrigatória: ligação do aparelho à terra
- A unidade respeita todas as exigências de isolamento seguro de ligações de potência e electrónicas de acordo com a norma EN 50178. Para garantir um isolamento seguro, todos os circuitos ligados devem também satisfazer os requisitos de isolamento seguro.
- Tome as medidas de precaução adequadas (por ex., ligando a entrada binária do conversor estacionário TPS10A DIØØ "/INIBIÇÃO DO ESTÁGIO DE SAÍDA" a DGND) para garantir que o sistema não entra involuntariamente em funcionamento quando a alimentação for ligada.

Operação e Assistência

 Antes de retirar a tampa de protecção, desligue as unidades TPS10A e TAS10A da alimentação eléctrica. Após desligar a alimentação, podem estar presentes tensões perigosas durante 10 minutos.



- Com a tampa de protecção removida, a unidade possui o índice de protecção IP00. Estão presentes tensões perigosas em todos os sub-sistemas. A unidade deve permanecer fechada durante a operação.
- Quando a unidade está ligada, estão presentes tensões perigosas nos terminais de saída e nos cabos e terminais a eles ligados. Da mesma forma, tensões perigosas podem também existir quando o conversor estacionário TPS10A estiver inibido.
- O facto do LED de estado V1 e outros elementos de visualização do conversor estacionário TPS10A não estarem iluminados não significa que o TPS10A e o TAS10A estejam desligados da alimentação e se encontrem sem tensão.




As funções de segurança interna da unidade podem levar à paragem do sistema. A eliminação da causa da irregularidade ou um reset podem provocar o rearranque automático do sistema. Se, por motivos de segurança, tal não for permitido, desligue o TPS10A e o TAS10A da alimentação antes de eliminar a irregularidade.





3.1 Tipo de designação, etiqueta de características e fornecimento

Exemplo de tipo de designação



Ins Tip

Instalação

Tipo de designação, etiqueta de características e fornecimento

Exemplo de uma etiqueta de características

A etiqueta de características está fixada na parte lateral da unidade.



Fig. 1: Etiqueta de características do MOVITRANS[®] TAS10A (exemplo)

55365AXX

Kit de entrega

As unidades podem ser obtidas em dois tamanhos:

Tamanho 2

Módulo transformador TAS10A040 (4 kW)

Tamanho 4

Módulo transformador TAS10A160 (16 kW) com 5 contactos de ligação e 2 protecções contra contacto acidental para os terminais de potência



- Para compensar um condutor de linha, podem eventualmente ser instalados condensadores de compensação (→ cap. "Instalação dos condensadores de compensação no TAS10A").
- Os condensadores de compensação têm que ser encomendados em separado à SEW-EURODRIVE (→ cap. "Informação técnica").



53704AXX

3.2 Estrutura da unidade de tamanho 2 (TAS10A040)



Fig. 2: Estrutura da unidade MOVITRANS[®] TAS10A040

X2: Ligação do girador G1 / G2 [1]


 $(\rightarrow$ tensão primária 400 V_{CA} , vinda de X2:G1/G2 do TPS10A040)

- Terminal sem função
- [3] X3: Retorno da corrente -I / +I
- (→ vinda de X3:-I/+I do TPS10A040)
- [4] [5] [6] X4: Ligação à terra PE
- LA (ligação do condutor de linha de retorno)
- LI (ligação do condutor de linha de alimentação)



Para efectuar a ligação do condutor de linha (LA/LI), leia o capítulo "Esquemas de ligações do condutor de linha no TAS10A040".

3.3 Estrutura da unidade de tamanho 4 (TAS10A160)



55533AXX

Fig. 3: Estrutura da unidade MOVITRANS® TAS10A160

- [1] Terminal sem função
- [2] X2: Ligação do girador G1 / G2
 - (→ tensão primária 400 V_{CA}, vinda de X2:G1/G2 do TPS10A160) X3: Retorno da corrente –I / +I
- [3] X3: Retorno da corrente $-\overline{1/+1}$ (\rightarrow vinda de X3:-I/+I do TPS10A160)
- [4] Terminal sem função
- [5] X4: Ligação à terra PE
- [6] Terminal sem função
- [7] LA1 (ligação do primeiro condutor de linha de retorno)
- [8] LI1 (ligação do primeiro condutor de linha de alimentação)
- [9] Terminal sem função
- [10] LI2 (ligação do segundo condutor de linha de alimentação)
- [11] LA2 (ligação do segundo condutor de linha de retorno)
- [12] Ligação à terra PE



Para efectuar a ligação do condutor de linha (LA1/LI1, LA2/LI2), leia o capítulo "Esquemas de ligações do condutor de linha no TAS10A160".



3.4 Barras condutoras de ligação para as unidades do tamanho 4 (TAS10A160 e TPS10A160)



55304AXX

Fig. 4: Barras condutoras de ligação entre o MOVITRANS® TPS10A160 e o TAS10A160

- Conversor estacionário MOVITRANS® TPS10A160
- [1] [2] [3] Tampa de protecção
- Protecção contra contacto acidental
- Barras condutoras de ligação
- [4] [5] Módulo transformador MOVITRANS® TAS10A160
- Barras condutoras de ligação (detalhe)



Ao efectuar a instalação das barras condutoras de ligação normalizados, observe as instruções apresentadas nos capítulos "Instruções de montagem e de instalação" e "Esquema de ligações da unidade de tamanho 4 (TAS10A160)".

Instalação Instruções de montagem e de instalação

3.5 Instruções de montagem e de instalação



Durante a instalação é essencial respeitar as instruções de segurança!

Binários de aperto

Use apenas elementos de ligação de origem.

Observe os seguintes binários de aperto:

- Tamanho 2 (TAS10A040)→ Terminais X2, X3: 1,5 Nm (13.3 lb.in)
- Tamanho 2 (TAS10A040)→ Terminais LA / LI: 8 Nm (69.33 lb.in)
- Tamanho 4 (TAS10A160)→ Todos os terminais de ligação: 14 Nm (124 lb.in)
- Tamanhos 2 e 4 → Todos os parafusos de fixação para a instalação dos condensadores de compensação: 8 Nm (69.33 lb.in)


Posição de montagem


Instalação na vertical

- Não instale as unidades na horizontal, inclinadas ou voltadas para baixo!
- Instale as unidades TPS10A e TAS10A na vertical.
- Use cabos torcidos para ligar o TAS10A040 e o TPS10A040, como descrito no capítulo "Esquema de ligações para as unidades do tamanho 2".

Use barras condutoras de ligação normalizadas para ligar o TAS10A160 ao TPS10A160, como descrito nos capítulos "Barras condutoras de ligação" e "Esquema de ligações para as unidades do tamanho 4 (versão de ligação A)".

 Ao instalar as unidades, respeite as distâncias entre os aparelhos apresentadas na figura seguinte:





53705AXX

Dimensões de montagem em mm:

TPS10A040			TAS10A040		TPS10A160		TAS10A160
Α	В	С	В	D E F		E	
105	300+1	348+2	300+1	140	500+1	548+2	500+1



Instalação na horizontal

Instale as unidades de preferência na vertical. Se pretender instalar as unidades TPS10A e TAS10A na horizontal lado a lado, observe os seguintes pontos:

- Deixe uma distância mínima de 100 mm (4 in) acima e abaixo da unidade para o arrefecimento necessário. Ao elaborar o projecto, observe as informações descritas no capítulo "Informação técnica". Não é necessária uma separação lateral; as unidades podem ser instaladas lado a lado.
- Use cabos torcidos para ligar o TAS10A040 e o TPS10A040, como descrito no capítulo "Esquema de ligações para as unidades do tamanho 2".
- Use cabos torcidos e um anel de ferrite para ligar o TAS10A160 ao TPS10A160, como descrito no capítulo "Esquema de ligações para as unidades do tamanho 4 (versão de ligação B)".

Secção transversal dos cabos

- Secção transversal do cabo entre X2/X3 do módulo transformador TAS10A e X2/X3 do conversor estacionário TPS10A:
 - Tamanho 2 (TAS10A040) \rightarrow 4 mm²
 - Tamanho 4 (TAS10A160) → 16 mm²

Saída da unidade

 Ligue somente condutores de linha aprovados. Condutores de linha com cordão de alta-frequência têm que ser ligados por pessoal qualificado.



- A montagem de ponteiras para cabos em cordões de alta-frequência só pode ser realizado por soldadura usando um ferro de soldar potente (no mínimo 200 W) ou por banho de solda. As ponteiras não podem são montadas nos cordões por pressão!
- Para efectuar a ligação dos condutores de linha, observe também as instruções apresentadas no capítulo "Esquemas de ligações do condutor de linha no TAS10A040 e no TAS10A160".

Instalação dos cabos de potência

 Instale os cabos de potência juntos uns dos outros (use abraçadeiras, calhas para cabos, etc.). Evite passar os cabos próximos de chapas de aço ou outros metais magnéticos (aquecimento devido a correntes parasita).


São possíveis, por ex., as seguintes opções de instalação:

- Calha ou tubo plástico em espaçadores
- Espaçador em chapa de alumínio
- Se os cabos forem passados através de paredes (quadro eléctrico, etc.), use, se possível, uma ligação por parafuso comum para o condutor de alimentação e para o condutor de retorno. Se isto não for possível, use uma placa passa-muro em alumínio ou plástico. Instale os cabos de potência separados dos cabos de sinal.

Blindagem e ligação à terra

- Ligue a blindagem pelo trajecto mais curto e garanta que esta seja ligada à terra através de uma boa área nas duas extremidades. Poderá ligar à terra uma das extremidades através de um condensador de supressão (220 nF / 50 V) para evitar retornos pela terra. Se usar cabos com blindagem dupla, ligue a blindagem externa na unidade e a blindagem interna na outra extremidade.
- Efectue a ligação à terra do MOVITRANS® e de todas as unidades adicionais adequados para alta frequência. Para isso, crie contactos metal/metal de área adequada entre a unidade e a terra (por ex., no painel de montagem do quadro eléctrico sem pintura).





3.6 Instalação em conformidade UL

Para uma instalação em conformidade UL, considere, por favor, os seguintes pontos:

- Use como cabos de ligação apenas condutores em cobre com as seguintes gamas de temperaturas:
 - Gama de temperaturas para o MOVITRANS $^{\circledR}$ TAS10A (tamanhos 2 e 4): entre 60 e 75 $^{\degree}$ C
- Os binários de aperto admitidos para os terminais de potência do MOVITRANS[®] são:
 - Tamanho 2 (TAS10A040)→ Terminais X2, X3: 1,5 Nm (13.3 lb.in)
 - Tamanho 2 (TAS10A040)→ Terminais LA / LI: 8 Nm (69.33 lb.in)
 - Tamanho 4 (TAS10A160) → Todos os terminais de ligação: 14 Nm (124 lb.in)
 - Tamanhos 2 e 4
 → Todos os parafusos de fixação para a instalação dos condensadores de compensação: 8 Nm (69.33 lb.in)

Consulte o capítulo "Instalação dos condensadores de compensação" para mais informações sobre este assunto.






3.7 Esquema de ligações para as unidades do tamanho 2 (TAS10A040)

Módulo transformador do tamanho 2

Ligue o módulo transformador TAS10A040 como ilustrado na figura:




54901AXX

Fig. 5: Esquema de ligações do MOVITRANS[®] TAS10A040 (estado de entrega)

- [1] [2]
- Anel de curto-circuito (para colocação em funcionamento do TAS10A040 sem condutores de linha ligados)

Descrição funcional dos terminais

Terminal		Função
X2: 4/5 G1/G2		Ligação do girador (→ vindo de X2:G1/G2 do TPS10A)
X3: 6/9 –I/+I		Retorno de corrente (→ vindo de X3:–I/+I do TPS10A)
LA		Ligação do condutor de linha de retorno
LI		Ligação do condutor de linha de alimentação



3.8 Esquema de ligações para as unidades do tamanho 4 (TAS10A160)

Módulo transformador do tamanho 4 Ligue o módulo transformador TAS10A160 como ilustrado na figura:




Fig. 6: Esquema de ligações do MOVITRANS[®] TAS10A160 (estado de entrega)

55534APT

- [1] Cabos torcidos
- [2] Anel de curto-circuito (para colocação em funcionamento do TAS10A160 **sem** condutores de linha ligados)
- [3] Barras condutoras de ligação
- A Versão A (TAS10A160 ligado ao TPS10A160 usando contactos de ligação)
- B Versão B (TAS10A160 ligado ao TPS10A160 usando cabos torcidos)

Versões

O módulo transformador TAS10A160 pode ser ligado ao conversor estacionário TPS10A160 usando a versão A ou B:

Versão A

Nesta versão, use barras condutoras de ligação normalizadas para ligar o módulo transformador TAS10A160 ao conversor estacionário TPS10A160. Estas barras são fornecidas juntamente com o módulo transformador TAS10A160.





A figura ilustra a instalação preferenciada (na vertical e um acima do outro) e a ligação das unidades usando barras condutoras de ligação.




Fig. 7: Barras condutoras de ligação entre o MOVITRANS® TPS10A160 e o TAS10A160

- Conversor estacionário MOVITRANS® TPS10A160 [1]
- [2] Barras condutoras de ligação
- [3] [4] Módulo transformador MOVITRANS® TAS10A160
- Barras condutoras de ligação (detalhe)

Consulte os capítulos "Barras condutoras de ligação", "Instruções de montagem e de instalação" e "Informação técnica" para mais informações sobre este assunto.

Versão B

Nesta versão, use cabos torcidos e ligue o anel de ferrite HD003 à saída X2:G1/G2 para efectuar a ligação do módulo transformador TAS10A160 ao conversor estacionário TPS10A160.

Anel de ferrite	HD003	
Referência	813 558 4	
Diâmetro interno "d"	88 mm (4.46 in)	
Para secções transversais dos cabos	≥ 16 mm ² (AWG 6)	

Descrição funcional dos terminais

Terminal		Função
X2: 4/5 G1/G2 X3: 6/9 -I/+I		Ligação do girador (→ vindo de X2:G1/G2 do TPS10A) Retorno de corrente (→ vindo de X3:–I/+I do TPS10A)
LA1 LI1 LA2 LI2		Ligação do primeiro condutor de linha de retorno Ligação do primeiro condutor de linha de alimentação Ligação do segundo condutor de linha de retorno Ligação do segundo condutor de linha de alimentação




Esquema de ligações para instalação de um condutor de linha no

3.9 Esquema de ligações para instalação de um condutor de linha no TAS10A040

Componentes do condutor de linha O condutor de linha inclui um laço de condutor composto por um condutor de alimentação e um condutor de retorno. O condutor de alimentação é designado por "LI" (condutor de linha interno). O condutor de retorno é designado por "LA" (condutor de linha externo). O condutor de retorno está ligado ao potencial do condutor de protecção (PE) dentro da unidade.

Ligação de um condutor de linha ao TAS10A040

Antes de ligar o condutor de linha ao TAS10A040, remova o anel de curto-circuito entre LA e LI.



54904AXX

Fig. 8: Esquema de ligações para o MOVITRANS® TAS10A040 com um condutor de linha

- Condutor de linha
- [2] Ligação do condutor de retorno LA
- Ligação do condutor de alimentação LI
- [4] [5] Condensadores de compensação
- Girador




3.10 Esquemas de ligações para ligar os condutores de linha ao TAS10A160

Número de condutores de linha

Ao módulo transformador TAS10A160 podem ser ligados um ou dois condutores de linha.

Ligação de um condutor de linha ao TAS10A160

Ao ligar um só condutor de linha, este deverá ser ligado em LA1/LI1. Remova o anel de curto-circuito entre LI1 e LI2 antes de efectuar a ligação.



54905AXX

Fig. 9: Esquema de ligações para o MOVITRANS® TAS10A160 com um condutor de linha

- Ligação do condutor de linha em LA1/LI1
- Anel de curto-circuito LI2/LA2
- [2] [3] [4] Condensadores de compensação
- Girador



Se pretender ligar um só condutor de linha [1] ao TAS10A160, terá que voltar a instalar o anel de curto-circuito [2] entre LI2 e LA2 após ter efectuado a ligação do condutor!



Esquemas de ligações para ligar os condutores de linha ao TAS10A160

Ligação de dois condutores de linha ao TAS10A160

Ao ligar dois condutores de linha, ligue o primeiro condutor em LA1/LI1 e o segundo em LA2/LI2. Remova o anel de curto-circuito entre LI1 e LI2 antes de efectuar a ligação.




Fig. 10: Esquema de ligações para o MOVITRANS® TAS10A160 com dois condutores de linha

- Ligação do primeiro condutor de linha em LA1/LI1
- Ligação do segundo condutor em LA2/LI2
- [1] [2] [3] [4] Condensadores de compensação
- Girador



3.11 Instalação dos condensadores de compensação no TAS10A

Antes de começar


Observe as seguintes informações antes de efectuar a instalação ou remoção de condensadores de compensação:



- Observe obrigatoriamente as informações de segurança!
- Antes de retirar a tampa de protecção, desligue as unidades TPS10A.. e TAS10A.. da alimentação eléctrica. Após desligar a alimentação, podem estar presentes tensões perigosas durante 10 minutos.
- O facto do LED de estado V1 e outros elementos de visualização do conversor estacionário TPS10A.. não estarem iluminados não significa que o TPS10A.. e o TAS10A.. estejam desligadas da alimentação e se encontrem sem tensão.
- Só é permitido instalar ou remover condensadores de compensação se as unidades estiverem instaladas na vertical (→ cap. "Instruções de montagem e de instalação")!
- Os condensadores de compensação podem ser instalados nas unidades TAS10A040 e TAS10A160 (→ cap. "Informação técnica dos condensadores de compensação").
- Utilize somente o material de fixação fornecido para instalar os condensadores de compensação (→ figura seguinte)!

Kit de entrega dos condensadores de compensação O kit de entrega dos condensadores de compensação da SEW-EURODRIVE inclui os seguintes componentes:

- Condensadores de compensação (capacidades: 2 μF, 4 μF, 8 μF, 16 μF ou 32 μF)
- · Parafuso sem cabeça curto



55265AXX

Fig. 11: Kit de entrega dos condensadores de compensação

- [6] Parafuso sem cabeça curto com sextavado interno SW4
- [7] Condensador de compensação (capacidades: 2 μ F, 4 μ F, 8 μ F, 16 μ F ou 32 μ F)

Os condensadores de compensação podem ser adquiridos individualmente ou como pacote contendo vários condensadores.




Instalação dos condensadores de compensação no TAS10A

Remoção da tampa de protecção e da tampa da caixa do TAS10A040

Antes de instalar os condensadores de compensação, é necessário desmontar as tampas de protecção e a tampa da caixa do módulo transformador TAS10A040:

Para tal, proceda da seguinte maneira:

- Remova as tampas de protecção superior e inferior do TAS10A040. Para fazê-lo, desaperte os dois parafusos de fixação [1] das tampas.
- Remova a tampa da caixa do TAS10A040. Para fazê-lo, desaperte os dois parafusos de fixação [2] da tampa.



53764AXX

Fig. 12: Remoção da tampa de protecção e da tampa da caixa do MOVITRANS[®] TAS10A040

- [1] [2] Parafusos de fixação das tampas de protecção superior e inferior
- Parafusos de fixação superior e inferior da tampa da caixa

Instalação das tampas de protecção e da tampa da caixa do TAS10A040

Efectue os passos na ordem inversa para voltar a instalar as tampas de protecção e a tampa da caixa do módulo transformador TAS10A040:

- Monte a tampa da caixa do TAS10A040. Para fazê-lo, aperte os dois parafusos de fixação [2] da tampa.
- Monte as tampas de protecção superior e inferior do TAS10A040. Para fazê-lo, aperte os dois parafusos de fixação [1] da tampa.



Estado de entrega do TAS10A040 O módulo transformador TAS10A040 é fornecido ao cliente com três contactos de ligação [3] montados.




Fig. 13: Estado de entrega do MOVITRANS[®] TAS10A040

- Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno SW5
- [1] [2] [3] Porca M8 com anilha móvel
- Contacto de ligação
- Bucha de espaçamento curta
- [4] [5] Parafuso sem cabeça longo com sextavado interno SW4

Instalação dos condensadores de compensação no TAS10A040

Execute os seguintes passos para efectuar a instalação dos condensadores de compensação:

- Remova sempre os três contactos de ligação por completo.
- Para fazê-lo, remova os parafusos com sextavado interno [1] do contacto de ligação superior e inferior [3].



53773AXX

Instalação dos condensadores de compensação no TAS10A

Variantes de instalação no TAS10A040

Para instalar os condensadores de compensação no módulo transformador TAS10A040 pode escolher uma das seguintes variantes de instalação.




Fig. 14: Variantes de instalação dos condensadores de compensação no MOVITRANS® TAS10A040

- [1] Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno SW5
- Porca M8 com anilha móvel
- [2] [3] [4] Contacto de ligação
- Bucha de espaçamento curta
- [5] Parafuso sem cabeça longo com sextavado interno SW4
- [6] Parafuso sem cabeça curto com sextavado interno SW4
- [7] Condensador de compensação (capacidades: 2 μ F, 4 μ F, 8 μ F, 16 μ F ou 32 μ F)
- Α Versão A (um condensador de compensação)
- В Versão B (dois condensadores de compensação)
- Versão C (três condensadores de compensação)



Monte sempre os componentes da respectiva opção fora do TAS10A040 e instale depois o conjunto completo no módulo transformador.



55263AXX

Variante de instalação TAS10A040 com 3 condensadores de compensação

Para compensar um condutor de linha, podem ser instalados no módulo transformador TAS10A040 até 3 condensadores de compensação.




Fig. 15: MOVITRANS® TAS10A040 com 3 condensadores de compensação

- [1] Capacidade C1
- Capacidade C2 Capacidade C3
- [2] [3] [4] Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno SW5



Instalação Instalação dos condensadores de compensação no TAS10A



Remoção da tampa de protecção e da tampa da caixa do TAS10A160

Antes de instalar os condensadores de compensação, é necessário desmontar as tampas de protecção e a tampa da caixa do módulo transformador TAS10A160:

Para tal, proceda da seguinte maneira:

- Remova as tampas de protecção superior e inferior do TAS10A160. Para fazê-lo, desaperte os quatro parafusos de fixação [1] da tampa.
- Remova a tampa da caixa do TAS10A160. Para fazê-lo, desaperte os quatro parafusos de fixação [2] da tampa.




Fig. 16: Remoção da tampa de protecção e da tampa da caixa do MOVITRANS[®] TAS10A160

- Parafusos de fixação das tampas de protecção superior e inferior
- [1] [2] Parafusos de fixação superior e inferior da tampa da caixa

Instalação das tampas de protecção e da tampa da caixa do TAS10A160

Efectue os passos na ordem inversa para voltar a instalar as tampas de protecção e a tampa da caixa do módulo transformador TAS10A160:

- Monte a tampa da caixa do TAS10A160. Para fazê-lo, aperte os quatro parafusos de fixação [2] da tampa.
- Monte as tampas de protecção superior e inferior do TAS10A160. Para fazê-lo, aperte os quatro parafusos de fixação [1] da tampa.



Estado de entrega do TAS10A160 O módulo transformador TAS10A160 é fornecido ao cliente com quatro contactos de ligação [3] (dois pares) montados.




Fig. 17: Estado de entrega do MOVITRANS[®] TAS10A160

53776AXX

- Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno SW5
- [2] Porca M8 com anilha móvel
- Contacto de ligação
- Bucha de espaçamento curta
- [3] [4] [5] Parafuso sem cabeça longo com sextavado interno SW4

Instalação dos condensadores de compensação no TAS10A160

Execute os seguintes passos para efectuar a instalação dos condensadores de compensação:

- Remova sempre os dois pares de contactos de ligação [3] por completo.
- Para fazê-lo, remova os parafusos com sextavado interno [1] do contacto de ligação superior e inferior [3].

Instalação dos condensadores de compensação no TAS10A

Variantes de instalação no TAS10A160

Para instalar os condensadores de compensação no módulo transformador TAS10A160 pode escolher uma das seguintes variantes de instalação.




Fig. 18: Variantes de instalação dos condensadores de compensação no MOVITRANS® TAS10A160

55266AXX

- Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno SW5 [1]
- [2] [3] Porca M8 com anilha móvel
- Contacto de ligação
- [4] Bucha de espaçamento curta
- [5] Parafuso sem cabeça longo com sextavado interno SW4
- [6] Parafuso sem cabeça curto com sextavado interno SW4
- Condensador de compensação (capacidades: 2 μ F, 4 μ F, 8 μ F, 16 μ F ou 32 μ F) [7]
- Versão A (um condensador de compensação)
- Versão B (dois condensadores de compensação)



Tenha em atenção que só é apresentada aqui a variante de instalação com um par de contactos de ligação. As informações aplicam-se de forma correspondente para o outro

Monte sempre os componentes da respectiva opção fora do TAS10A160 e instale depois o conjunto completo no módulo transformador.



Variante de instalação **TAS10A160** com 4 condensadores de compensação

Para compensar um condutor de linha, podem ser instalados no módulo transformador TAS10A160 até 4 condensadores de compensação.





Fig. 19: MOVITRANS[®] TAS10A160 com 4 condensadores de compensação

55267AXX

- Capacidade C1
- Capacidade C2
- Capacidade C3
- Capacidade C4
- [1] [2] [3] [4] [5] Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno SW5



4 Operação e Assistência

4.1 Serviço de assistência da SEW

Envio para reparação

No caso de não conseguir resolver uma irregularidade ou avaria, é favor contactar o serviço de assistência da SEW.

Quando contactar o Serviço de Assistência da SEW, envie, por favor, o seu código de assistência (→ Etiqueta para serviço de assistência).

Quando enviar uma unidade para reparação, é favor indicar a seguinte informação:

- Número de série (→ Etiqueta de características)
- Tipo de designação
- Código de assistência (→ Etiqueta para serviço de assistência)
- Descrição breve da aplicação
- Carga ligada ao sistema
- Tipo da anomalia
- Circunstâncias em que a anomalia ocorreu
- Sua própria suposição
- Quaisquer acontecimentos anormais, etc. que tenham precedido à anomalia

Etiqueta para serviço de assistência O módulo transformador TAS10A está provido com uma etiqueta de serviço fixada na face lateral junto à etiqueta de características. Na etiqueta de serviço está impresso o tipo de designação, o código de assistência e a designação do componente do TAS10A.




Fig. 20: Etiqueta para serviço de assistência

53712AXX

- [1] Etiqueta para serviço de assistência
- [2] Tipo de designação
- [3] Código de assistência
- [4] Componente / Parte





5 Informação Técnica

5.1 Informação geral

Na tabela seguinte é apresentada a informação técnica aplicável a todos os módulos ${\sf MOVITRANS}^{\it \tiny (B)}$ TAS10A, independentemente do seu tamanho e potência.

MOVITRANS® TAS10A	Todos os tamanhos	
Imunidade a interferências	De acordo com EN 61800-3	
Emissão de interferências com instalação compatível com a directiva EMC	Limite da classe A de acordo com as normas EN 55011 e EN 55014; cumpre a norma EN 61800-3	
Temperatura ambiente θ Classe de ambiente	0 °C +40 °C EN 60721-3-3, classe 3K3	
Temperatura de transporte e de armazenamento ϑ_{L}	−25 °C +75 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)	
Índice de protecção Tamanho 2 (TAS10A040) Tamanho 4 (TAS10A160)	IP10 IP00, IP10 com a protecção contra contacto montada	
Grau de poluição	2 de acordo com IEC 60664-1 (VDE 0110-1)	
Modo de operação	DB (EN 60149-1-1 e 1-3)	
Resistência a vibrações	De acordo com EN 50178	
Humidade relativa do ar	≤ 95 %, não é permitida a condensação	

5.2 Dados da unidade

		TAS10	A040-	TAS10	A160-	
MOVITRANS® TAS10A		N06-4X1-1	N08-4X1-1	N06-4X1-1	N08-4X1-1	
Referência		13000241	13000349	13000268	13000365	
	1		Entrada		1	
Tensão de entrada nom.	V_{E_N}		400	V _{CA}		
Frequência de entrada	f _l		25	kHz		
Corrente de entrada nominal	I _{G_N}	10 <i>F</i>	A _{CA}	40	A _{CA}	
Corrente de carga	IL	7.5 /	A _{CA}	30	30 A _{CA}	
			Saída			
Potência de saída nom.	P_N	4 k	W	16	kW	
Corrente de saída nom.	I _{A_N}	60 A _{CA}	85 A _{CA}	60 A _{CA}	85 A _{CA}	
Tensão de saída nom.	V _{A_N}	83 V _{CA}	59 V _{CA}	333 V _{CA}	235 V _{CA}	
Frequência de saída	f _A		25	kHz		
Impedância do girador	X_G	53.3	3 Ω	13.	3 Ω	
		Infe	ormação geral			
Perda de potência a P _N	P_V	50	W	200) W	
Consumo de ar de arrefe	cimento	20 m ³ /h (12 ft ³ /min)		40 m ³ /h (24 ft ³ /min)		
Peso		8.8 kg (19.36 lb)		31.6 kg (69.52 lb)		
Dimensões L × A × P		130 × 336 × 210 mm (5.12 × 13.19 × 8.27 in)		280 × 522 × 203 mm (11.02 × 20.55 × 7.99 ir		

kWA n i F P Hz

Informação Técnica Condensadores de compensação

5.3 Condensadores de compensação



Os condensadores de compensação podem ser instalados nas unidades TAS10A040 **e** TAS10A160.

Os condensadores de compensação podem ser adquiridos individualmente ou como pacote contendo vários condensadores.

Condensadores de compensação para uma corrente de condutor de linha de 60 A ou 85 A

Condensadores de compensação individuais

Capacidade C [µF]	Reactância capacitativa X _C [Ω]	Designação do tipo	Referência
2	3.2	TCS10A-008-020-0	12 702 25 0
4	1.6	TCS10A-008-040-0	12 702 26 9
8	0.8	TCS10A-008-080-0	12 702 27 7
16	0.4	TCS10A-008-160-0	12 702 28 5
32	0.2	TCS10A-008-320-0	12 702 29 3

Kit de condensadores de compensação

Capacidade C [µF]	Reactância capacitativa X _C [Ω]	Designação do tipo	Referência
2, 4, 8, 16 e 32	3.2, 1.6, 0.8, 0.4 e 0.2	TCS10A-008-XXX-0	12 702 30 7

5.4 Dimensões

MOVITRANS[®] TAS10A040 – Tamanho 2




Fig. 21: Dimensões do MOVITRANS[®] de tamanho 2, dimensões em mm (in)

53706AXX





MOVITRANS® TAS10A160 - Tamanho 4




Fig. 22: Dimensões do MOVITRANS[®] de tamanho 4, dimensões em mm (in)

53707AXX

Barra condutora de ligação




Fig. 23: Dimensões das barras condutoras de ligação, dimensões em mm

54912AXX



6 Índice

A	E	
Advertências4	Estado de colocação em funcionamento	
Ambiente de utilização5	TAS10A040	
	TAS10A160	29
В	Estado de entrega	
Barras condutoras de ligação11	TAS10A040	23
С	Estado de fornecimento TAS10A160	27
	Estrutura da unidade	21
Condensadores de compensação21	Tamanho 2 (TAS10A040)	0
Estado de colocação em funcionamento	Tamanho 4 (TAS10A160)	
do TAS10A04025	Etiqueta de características	
Estado de colocação em funcionamento do TAS10A16029	1	
Estado de entrega do TAS10A04023	I lefe week a T feet in a	24
_	Informação Técnica	
Estado de entrega do TAS10A16027	Condensadores de compensação Dados da unidade	
Instalação da protecção contra contacto acidental do TAS10A04022	Dimensões	
Instalação da protecção contra contacto	Informação geral	
acidental do TAS10A16026	Informações de segurança	
Instalação da tampa da caixa do	Instalação e colocação em funcionamento .	
TAS10A04022	Operação e Assistência	
Instalação da tampa da caixa do	Instalação	
³ TAS10A16026	Em conformidade com UL	14
Instalação do TAS10A04023	Instruções	
Instalação do TAS10A16027	Instalação em conformidade UL	14
Kit de entrega21	K	
Notas21	Kit de entrega	8
Remoção da protecção contra contacto		
Remoção da protecção contra contacto acidental do TAS10A04022	L	
Remoção da protecção contra contacto acidental do TAS10A16026	Ligação Condutor do linho TAS104040	10
acidental do TAS10A16026	Condutor de linha, TAS10A04019,	
Remoção da tampa da caixa do	Módulo transformador do tamanho 2	20
TAS10A04022	(TAS10A040)	15
Remoção da tampa da caixa do TAS10A16026	Módulo transformador do tamanho 4 (TAS10A160)	
Variantes de instalação no TAS10A04024	Versão de tamanho 4 (TAS10A160)	16
Variantes de instalação no TAS10A16028	R	
Condutor de linha	Reciclagem	5
Componentes18	•	0
<i>Número</i> 19	S	
	Serviço de assistência	
D	Etiqueta para serviço de assistência	
Descrição funcional	Reparação	
Terminais TAS10A04015	Serviço de assistência da SEW	30
Terminais TAS10A16017	Т	
Dimensões	Tipo de designação	7
Tamanho 2 (TAS10A040)32	U	
Tamanho 4 (TAS10A160)33	Uso recomendado	1
ramamio + (TASTOATOO)33	030 IECOINENUAUU	4



35

Índice de endereços

10/2004

Alemanha			
Direcção principal Fábrica de produção Vendas	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Endereço postal Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal	Tel.+49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Assistência Centros de competência	Região Centro Redutores/ Motores	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel.+49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de
	Região Centro Electrónica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel.+49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-mitte-e@sew-eurodrive.de
	Região Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (próximo de Hannover)	Tel.+49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Região Este	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (próximo de Zwickau)	Tel.+49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Região Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (próximo de München)	Tel.+49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	Região Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (próximo de Düsseldorf)	Tel.+49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Drive Service Ho	tline/Serviço de Assistência 24-horas	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357
	Para mais endere	ços consulte os serviços de assistência na Alem	anha.

França			
Fábrica de produção Vendas Assistência técnica	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Linhas de montagem Vendas Assistência técnica	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Para mais ende	ereços consulte os serviços de assistência em	França.



Índice de endereços

África do Sul			
	Joanesburgo	SEW ELIDODDIVE (DDODDIETADV) LIMITED	Tel. +27 11 248-7000
montagem Vendas Assistência técnica	Joanesburgo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Fax +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 dross@sew.co.za
	Cidade do cabo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za
_	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za
Algéria			
Vendas	Alger	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84
Argentina			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar
Austrália			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
_	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
Austria			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Bélgica			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Bruxelas	SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Brasil			
Fábrica de produção Vendas Assistência técnica	Sao Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250	Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br
	Para mais endereços consulte os serviços de assistência no Brasil.		
Bulgária			
Vendas	Sofia	BEVER-DRIVE GMBH	Tel. +359 (2) 9532565 Fax +359 (2) 9549345





Camarões			
Vendas	Douala	Serviços de assistência eléctrica Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 4322-99 Fax +237 4277-03
Canadá			
Linhas de montagem Vendas Assistência técnica	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.reynolds@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Para mais endere	eços consulte os serviços de assistência no Canac	lá.
Chile			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 sewsales@entelchile.net
China			
Fábrica de produção Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 http://www.sew.com.cn
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021 P. R. China	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew.com.cn
Columbia			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 sewcol@sew-eurodrive.com.co
Coreia			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 master@sew-korea.co.kr
Croácia			
Vendas Assistência técnica	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@net.hr
Dinamarca			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Kopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk





Índice de endereços

Costa do Marfim			
Vendas	Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36
Eslóvénia			
Vendas Assistência técnica	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO – 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Espanha			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 9 4431 84-70 Fax +34 9 4431 84-71 sew.spain@sew-eurodrive.es
Estónia			
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231
EUA			
Fábrica de produção Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Linhas de montagem Vendas Assistência técnica	São Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6381 cshayward@seweurodrive.com
	Filadélfia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 467-3792 csbridgeport@seweurodrive.com
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Para mais endereç	ços consulte os serviços de assistência nos EUA.	
Finlândia			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 7806-211 http://www.sew.fi sew@sew.fi
Gabun			
Vendas	Libreville	Serviços de assistência eléctrica B.P. 1889 Libreville	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12
Grã-Bretanha			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk





Cuácia			
Grécia	-		
Vendas Assistência técnica	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Hong Kong			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 sew@sewhk.com
Húngria			
Vendas Assistência técnica	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
India			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Baroda	SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi · Baroda - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 2831021 Fax +91 265 2831087 mdoffice@seweurodriveindia.com
Escritórios técnicos	Bangalore	SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore	Tel. +91 80 22266565 Fax +91 80 22266569 salesbang@seweurodriveindia.com
	Mumbai	SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai	Tel. +91 22 28348440 Fax +91 22 28217858 salesmumbai@seweurodriveindia.com
Irlanda			
Vendas Assistência técnica	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458
Israel			
Vendas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 lirazhandasa@barak-online.net
Itália			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Milão	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 2 96 9801 Fax +39 2 96 799781 sewit@sew-eurodrive.it
Japão			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Toyoda-cho	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Líbano			
Vendas	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com
Lituânia			
Vendas	Alytus	UAB Irseva Merkines g. 2A LT-62252 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt





Índice de endereços

Luxemburgo			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Bruxelas	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Malásia			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor Malásia Ocidental	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 kchtan@pd.jaring.my
Marrocos			
Vendas	Casablanca	S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca	Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 6186-71 Fax +212 2 6215-88 srm@marocnet.net.ma
Noruega			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 241-020 Fax +47 69 241-040 sew@sew-eurodrive.no
Nova Zelândia			
Linhas de montagem Vendas Assistência técnica	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 385-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Países Baixos			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Rotterdão	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
Perú			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 sewperu@terra.com.pe
Polónia			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Lodz	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Lodz	Tel. +48 42 67710-90 Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
República Checa			
Vendas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 220121234 + 220121236 Fax +420 220121237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz







Ruménia			
	Dunama sta	Cialco Tradina CDI	Tol. 140 24 220 4220
Vendas Assistência técnica	Bucareste	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170
Assistencia tecnica		011785 Bucuresti	sialco@sialco.ro
		o i i i co Budaresti	Sidioo@Sidioo.io
Rússia			
Vendas	São	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 812 5357142 +812 5350430
	Petersburgo	P.O. Box 263	Fax +7 812 5352287
		RUS-195220 St. Petersburg	sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Vendas	Dakar	SENEMECA	Tel. +221 849 47-70
venuas	Dakai	Mécanique Générale	Fax +221 849 47-70
		Km 8, Route de Rufisque	senemeca@sentoo.sn
		B.P. 3251, Dakar	G
0′			
Sérvia e Montenegro			
Vendas	Belgrado	DIPAR d.o.o.	Tel. +381 11 3046677
		Kajmakcalanska 54 SCG-11000 Beograd	Fax +381 11 3809380
		OCG-11000 Deograu	dipar@yubc.net
Singapura			
Linha de	Singapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD.	Tel. +65 68621701 1705
montagem	22aba.a	No 9, Tuas Drive 2	Fax +65 68612827
Vendas		Jurong Industrial Estate	sales@sew-eurodrive.com.sg
Assistência técnica		Singapore 638644	
Slováquia			
Vendas	Sered	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 31 7891311
TOTINGS	Jereu	Trnavska 920	Fax +421 31 7891311
		SK-926 01 Sered	sew@sew-eurodrive.sk
Suásis			
Suécia		CEW ELIDODDIVE AD	Tol. 146 26 2442 00
Linha de montagem	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8	Tel. +46 36 3442-00 Fax +46 36 3442-80
Vendas		S-55303 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se
Assistência técnica		Box 3100 S-55003 Jönköping	info@sew-eurodrive.se
Suiça			
Linha de	Basileia	Alfred Imhof A.G.	Tel. +41 61 41717-17
montagem	שמוופומ	Jurastrasse 10	Fax +41 61 41717-17
Vendas		CH-4142 Münchenstein bei Basel	http://www.imhof-sew.ch
Assistência técnica			info@imhof-sew.ch
Tailândia			
Linha de	Chon Buri	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.	Tel. +66 38 454281
montagem	Short Buff	Bangpakong Industrial Park 2	Fax +66 38 454288
Vendas		700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh	sewthailand@sew-eurodrive.co.th
Assistência técnica		Muang District	•
		Chon Buri 20000	
Tunísia			
Vendas	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service	Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
		7, rue Ibn El Heithem	Fax +216 1 4329-76
		Z.I. SMMT	
		2014 Mégrine Erriadh	
Turquia			
Linha de	Istambul	SEW-EURODRIVE	Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164
montagem		Hareket Sistemleri Sirketi	+ 216 3838014
Vendas		Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3	Fax +90 216 3055867
Assistência técnica		TR-81540 Maltepe ISTANBUL	sew@sew-eurodrive.com.tr
Venezuela			
Linha de	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.	Tel. +58 241 832-9804
montagem	raio il la	Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319	Fax +58 241 838-6275
Vendas		Zona Industrial Municipal Norte	sewventas@cantv.net
Assistência técnica		Valencia, Estado Carabobo	sewfinanzas@cantv.net













O mundo em movimento ...

Com pessoas de pensamento veloz que constroem o futuro consigo.

Com uma assistência após vendas disponível 24 horas sobre 24 e 365 dias por ano. Com sistemas de accionamento e comando que multiplicam automaticamente a sua capacidade de acção.

Com uma vasta experiência em todos os sectores da indústria de hoje. Com um alto nível de qualidade, cujo standard simplifica todas as operações do dia-a-dia.

SEW-EURODRIVE o mundo em movimento ...







Com uma presença global para rápidas e apropriadas soluções.

Com ideias inovadoras que criam hoje a solução para os problemas do futuro. Com acesso permanente à informação e dados, assim como o mais recente software via Internet.







SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal, Germany Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

 \rightarrow www.sew-eurodrive.com